

GUIDA all'UTILIZZO

della LAVASTOVIGLIE

A - PRIMA DI INIZIARE

- 01) Controllare che la vasca, i filtri di fondo ed i filtri superiori siano puliti;
- 02) Inserire il troppo pieno (tubo di scarico), i filtri superiori, quindi la vaschetta dell'EcoRinse
- 03) Controllare che le tendine siano collocate tutte nella posizione giusta e nel verso giusto (lato corto sempre verso l'ingresso):
 - a- ingresso - corta
 - b- prima del lavaggio - lunga
 - c- tra lavaggio e EcoRinse - corta
 - d- tra EcoRinse e risciacquo - corta
 - e- uscita - lunga
- 04) Controllare che le lattine Detersivo e Brillantante siano piene e che siano inseriti i tubi di pescaggio del prodotto;
- 05) Accendere la macchina per il riempimento e selezionare col pulsante SELECT il valore "7" che indica la temperatura del boiler;

B - INIZIO LAVAGGIO

- 06) A macchina piena selezionare con la manopola la velocità di lavaggio;
- 07) Caricare i piatti nel cestello riempiendolo in modo uniforme almeno per i 2/3 e procedere al prelavaggio col doccia;
- 08) Inserire il primo cestello rivolto con l'interno dei piatti verso l'ingresso della lavastoviglie accompagnandolo fino alla tenda ingresso lavaggio (b);
- 09) Controllare che il display segni almeno 85 e quindi premere il pulsante di avvio lavaggio;
- 10) Durante il lavaggio controllare il display e se dovesse scendere la disotto degli 80°, arrestare provvisoriamente il ciclo ed aspettare qualche secondo che si riporti almeno agli 85 °C;

11) A fine lavaggio, prima di togliere i piatti dal cestello e riporli in armadio, aspettare qualche secondo che si asciughino;

C - FINE LAVORO

12) A fine lavoro, rimuovere i filtri superiori eliminandone le scorie in un contenitore a parte e **NON GETTARLE IN VASCA**;

13) Scaricare la macchina, pulire la vasca eliminando a mano eventuali residui di lavaggio;

14) A scarico ultimato e con vasca pulita, rimuovere il filtro di aspirazione pompa e provvedere al lavaggio facendo attenzione a non romperne la griglia di filtraggio;

15) Rimettere il filtro di aspirazione nella sua posizione lasciando la porta della lavastoviglie aperta;

16) Rimuovere tutte le tende e lavarle, quindi riporle nella loro posizione come al punto 3 che precede;

17) Ad inizio settimana, e comunque dopo un ciclo di lavaggio lungo, rimuovere i bracci di lavaggio **UNO ALLA VOLTA**, smontarne i tappi avendo cura di non romperli, lavarli, rimuoverne eventuali residui interni, quindi rimettere i tappi e rimontare i bracci posizionandoli accuratamente nel loro alloggiamento; quindi procedere allo stesso modo per i bracci di risciacquo ma evitando di rimuovere o modificare la posizione degli spruzzatori ed ancor meno di usare strumenti che possano allargarne i fori; eventuali residui potranno essere rimossi con l'uso di spilli. FARE ATTENZIONE CHE I BRACCI DI RISCIAQUO ECORINSE E DI RISCIAQUO FINALE SONO DIVERSI E NON VANNO CONFUSI.

18) **SE VI SBAGLIATE IN QUALCOSA, NON RICORDATE DOVE ERA POSIZIONATO UN COMPONENTE, VI SI STACCA UN COMPONENTE, SI BLOCCA IL CESTELLO, EVITATE NEL MODO PIÙ ASSOLUTO DI FORZARE, MA AVVERTITE LA DIREZIONE CHE PROVVEDERÀ NEL CASO.**

SE TENTERETE DI RISOLVERE DA SOLI O NASCONDERE L'ERRORE, PROVOCHERETE PIÙ DANNI E VI SARANNO ADDEBITATI.